

Cliente VPN IPSec TheGreenBow

Guia de Configuração

Router VPN DrayTek

WebSite:

http://www.thegreenbow.com

Contact: <u>support@thegreenbow.com</u>

IPSec VPN Router Configuration

Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
Doc.version	3.0 – Nov 2007
VPN version	4.x

Lista de Conteúdos

1	Introduçã	ão	3
	1.1	Objectivo deste documento	3
	1.2	Topologia de Rede VPN	3
	1.3	Informação extra sobre o Router VPN DrayTek	3
2	Configur	ação em IPSec Main Mode	4
	2.1 Conf	iguração de Router VPN da DrayTek	4
	2.2 Conf	iguração de Cliente VPN IPSec TheGreenBow	6
	2.2.1	Configuração de Phase 1 (IKE)	6
	2.2.2	Configuração de Phase 2 (IPSec)	7
	2.2.3	Estabelecer Túnel VPN em IPSec	8
3	Configur	ação em IPSec Aggressive Mode	9
	3.1 Conf	iguração de Router VPN da DrayTek	9
	3.2 Conf	iguração de Cliente VPN IPSec TheGreenBow	11
	3.2.1	Configuração de Phase 1 (IKE)	11
	3.2.2	Configuração de Phase 2 (IPSec)	13
	3.2.3	Estabelecer Túnel VPN em IPSec	14
4	Problem	as de Ligação VPN IPSec	15
	4.1	Erro : « PAYLOAD MALFORMED » (Phase 1 [SA] errada)	15
	4.2	Erro : « INVALID COOKIE »	15
	4.3	Erro : « no keystate »	15
	4.4	Erro : « received remote ID other than expected »	15
	4.5	Erro : « NO PROPOSAL CHOSEN »	16
	4.6	Erro : « INVALID ID INFORMATION »	16
	4.7	Cliquei em "Estabelecer Túnel", mas não aconteceu nada	16
	4.8	O túnel está estabelecido mas não consigo fazer pings!	17
5	Contacto	DS	18

Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
Doc.version	3.0 – Nov 2007
VPN version	4.x

1 Introdução

1.1 Objectivo deste documento

Este Guia de Configuração pretende descrever como configurar o Cliente VPN IPSec TheGreenBow com um Router VPN da DrayTek.

1.2 Topologia de Rede VPN

Como Rede VPN de exemplo (diagrama em baixo), vamos estabelecer um túnel IPSec com o Cliente VPN IPSec TheGreenBow para a LAN que se encontra atrás do Router VPN da DrayTek. O Cliente VPN IPSec (Remoto) está ligado á Internet via ligação Dialup/DSL.

(nota : todos os endereços usados neste documento servem apenas como exemplo)



1.3 Informação extra sobre o Router VPN DrayTek

Poderá encontrar mais informações (Manuais, Firmwares, FAQ's) sobre o Router VPN DrayTek no site : <u>www.visus.pt/draytek</u> ou <u>www.draytek.com</u>

Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
Doc.version	3.0 – Nov 2007
VPN version	4.x

2 Configuração em IPSec Main Mode

Esta secção descreve como estabelecer um Túnel VPN em IPSec Main Mode com o Router VPN da DrayTek.

2.1 Configuração de Router VPN da DrayTek

Aceda via browser á página de configuração do seu Router VPN DrayTek, e aceda ao menu "VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User"

1. Clique num Index de forma a criar um novo utilizador Dial-in, conforme exemplo :

Index No. 1	
User account and Authentication	
Enable this account	Username
Idle Timeout 0 second(s)	Password
Allowed Dial-In Type	IKE Authentication Method
	Pre-Shared Key
РРТР	KE Pre-Shared Key
🕑 IPSec Tunnel)	Digital Signature (X.509)
L2TP with IPSec Policy None	None 💌
Specify Remote Node	(IDCas Casurity Mathed
Remote Client IP or Peer ISDN Number	
80.11.8.4	Medium (AH) High (ECD)
or Peer ID	
	Callback Function
	Check to enable Callback function
	Specify the callback number
	Callback Number
	Check to enable Callback Budget Control
	Callback Budget 30 minute(s)

- a. Clique na opção "Enable this account" para activar este utilizador.
- **b.** Coloque um valor de **"Idle Timeout"**. Coloque '0' para desactivar esta funcionalidade.
- c. Seleecione o tipo de protocolo a ser usado, neste caso em "IPSec Tunnel".
- d. Active a opção de "Specify Remote Node" e coloque o endereço IP Público Fixo do Cliente VPN IPSec.

Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
Doc.version	3.0 – Nov 2007
VPN version	4.x

e. Feito isto especifique uma password para este utilizador, clicando em "IKE Pre-Shared Key", que abrirá uma janela pop-up, conforme exemplo :

Authentication Method		
Pre-Shared Key	••••	
Confirm Pre-Shared Key	••••	
	Authentication Method Pre-Shared Key Confirm Pre-Shared Key	Authentication Method Pre-Shared Key Confirm Pre-Shared Key

f. Seleccione o tipo de encriptações suportadas para este utilizador na secção de "IP Security Method". Esta secção é para a Phase 2. (Por defeito o Router VPN DrayTek aceita todos os tipos de encriptações propostas pelo Cliente VPN IPSec)

Nota : Se activar a opção de **"Specify Remote Node"** (no ponto **d**.) este perfil funcionará apenas para um utilizador Remoto com o endereço IP Público Fixo indicado. Se pretende criar apenas um perfil para vários utilizadores, especialmente para quem tem endereços IP dinâmicos, não active esta opção. Neste caso não especifique a password conforme indicado no ponto **e.**, mas sim no menu **"VPN and Remote Access >> IPSec General Setup"**, conforme exemplo :

VPN IKE/IPSec General Setup	
Dial-in Set up for Remote Dial-in users and	Dynamic IP Client (LAN to LAN).
IKE Authentication Method	
Pre-Shared Key	sociolek
Re-type Pre-Shared Key	Johodok
IPSec Security Method	
Medium (AH)	
Data will be authentic, but will r	not be encrypted.
High (ESP) 🗹 DES 🗹 3DES	AES
Data will be encrypted and auth	ientic.

Cancel

OK

Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
Doc.version	3.0 – Nov 2007
VPN version	4.x

2.2 Configuração de Cliente VPN IPSec TheGreenBow

2.2.1 Configuração de Phase 1 (IKE)

🐵 TheGreenBow VPN Clier	t	
Ficheiro Configuração de VPN	Ver Ferramentas Ajuda	
THEGREENBOW		IPSec VPN Client
💫 Terminal	Fase 1 (Autenticação)	
Parâmetros	Nome Router_DrayTel	< o Gateway Remoto
🥞 Ligações	Interface 80.11.8.4	pode ser um endereço
🖃 🚑 Configuração	Gateway Remoto mygateway.dyn	dns.org
Router_DrayTek	 PreShared Key Confirmar Certificado Importar certificado 	A mesma PreShared Key colocada no Router VPN DrayTek
	IKE Encriptação 3DES 💉 Autenticação SHA 💉 Grupo Chave DH1024 💉	F1 Avançada
Por favor aguarde o estabe	elecimento da VPN	Aplicar Tunnel : 🕑

- a. No campo "Interface" seleccione a placa de rede respectiva (neste caso a que tem o endereço IP Público Fixo). Seleccione "Qualquer", caso o endereço IP fornecido pelo ISP seja dinâmico.
- b. Coloque o endereço IP ou domain name do Router VPN DrayTek no campo "Gateway Remoto".
- c. Introduza a password no campo "PreShared Key", conforme especificada no Router VPN DrayTek.
- d. Na secção "IKE", seleccione o tipo de encriptações a serem usadas. O Router VPN DrayTek suporta :

Encriptação : DES / 3DES / AES128 Autenticação : MD5 / SHA Grupo Chave : DH768 / DH1024

Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
Doc.version	3.0 – Nov 2007
VPN version	4.x

2.2.2 Configuração de Phase 2 (IPSec)

TheGreenBow VPN Clien	t			×
Ficheiro Configuração de VPN	/er Ferramentas Ajuda			
THEGREENBOW		IPS	ec VP <mark>N Clie</mark>	nt
 Terminal Parâmetros 	Fase 2 (Configuraç Nome	ao IPSec)	Pode virtua (pode tipo 0	definir um endereço IP l estático neste campo. e usar um endereço do .0.0.0)
Ligações	Endereço do VPN Client Tipo de Endereço Endereço da LAN remota Máscara de Rede ESP Encriptação 3DES Autenticação SHA	132 168 1 Endereço IP de Rede 192 168 192 168 1 255 255 255	0 Ir IF Vançadas Scripts	ntroduza a Gama de P's e Máscara de tede da Rede temota
Por favor aguarde o estabe	Modo Tunn	el 💌 Esta	belecer Túnel Aplicar Tunnel :	

- a. No campo "Endereço do VPN Client" pode definir um endereço IP virtual estático, até pode definir um endereço IP do tipo 0.0.0.
- **b.** Seleccione "Endereço IP de Rede" no campo **"Tipo de Endereço"** e introduza a Gama de IP's e respectiva Máscara de Rede da Rede Remota.
- c. Na secção "ESP", seleccione o tipo de encriptações a serem usadas. O Router VPN DrayTek suporta :

Encriptação : DES / 3DES / AES128 Autenticação : MD5 / SHA Modo : Tunnel Grupo PFS : DH768 / DH1024

Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
Doc.version	3.0 – Nov 2007
VPN version	4.x

2.2.3 Estabelecer Túnel VPN em IPSec

Assim que o Router VPN DrayTek e o Cliente VPN IPSec TheGreenBow se encontrarem devidamente configurados (conforme exemplo) poderá estabelecer o Túnel VPN em IPSec com sucesso. Certifique-se primeiro de que a sua firewall permite tráfego em IPSec.

- 1. Clique em **"Aplicar"** de forma a gravar todas as modificações efectuadas previamente no Cliente VPN IPSec.
- 2. Clique em **"Estabelecer Túnel"**, ou gere tráfego de modo a estabelecer o Túnel automáticamente (ex: ping, browser...).
- 3. Clique em "Ligações" para visualizar Túneis VPN estabelecidos.
- 4. Clique em "Terminal" para visualizar log's das ligações VPN IPSec, conforme exemplo :

Onsola VPN ACTIVA		_ 🗆 🗙
Guardar Parar Limpar		
20071119 165836 Default (SA Router_DrayTek-P1) RECV phase 1 Main Mode [HASH] [ID] [M0 20071119 165836 Default [SA Router_DrayTek-phase_2-P2] SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 165837 Default [SA Router_DrayTek-phase_2-P2] SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 165837 Default [SA Router_DrayTek-phase_2-P2] SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 165856 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 165856 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 165856 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 165856 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) deleted 20071119 165856 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [DELETE] 20071119 165856 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA] [VID] [VID 20071119 170159 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA] [VID] [VID 20071119 170159 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA] [VID] 20071119 170159 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA] [VID] 20071119 170159 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA] [VID] 20071119 170159 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [KEY_EXCH] [N 20071119 170200 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [KEY_EXCH] [N 20071119 170200 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [KEY_EXCH] [N 20071119 170200 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [HASH] [ID] 20071119 170200 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [HASH] [ID]	DTIFY] SH] [SA] [KEY_EXCH] SH] [SA] [KEY_EXCH] SH]] [MD] [MD]] [MD] [MD] NONCE] NONCE] DTIFY]	[NONCE] [ID] [ID] [NONCE] [ID] [ID]
20071119 170200 Default phase 1 done: initiator id 192. 168.1.32, responder id 89.180.97.195 20071119 170200 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 170201 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 170201 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 170229 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [NOTIFY] type 20071119 170259 Default (SA Router_DrayTek-P1) RECV Informational [HASH] [NOTIFY] type 20071119 170259 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [NOTIFY] type 20071119 170259 Default (SA Router_DrayTek-P1) RECV Informational [HASH] [NOTIFY] type 20071119 170305 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [NOTIFY] type 20071119 170305 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [DELETE] 20071119 170305 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [DELETE] 20071119 170305 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [DELETE] 20071119 170305 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [DELETE]	SH] [SA] [KEY_EXCH] SH] [SA] [KEY_EXCH] SH] DPD_R_U_THERE DPD_R_U_THERE_ DPD_R_U_THERE_ DPD_R_U_THERE_	
le l	Linha actual : 33	Máx, linhas : 10000

Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
Doc.version	3.0 – Nov 2007
VPN version	4.x

3 Configuração em IPSec Aggressive Mode

Esta secção descreve como estabelecer um Túnel VPN em IPSec Aggressive Mode com o Router VPN da DrayTek.

3.1 Configuração de Router VPN da DrayTek

Aceda via browser á página de configuração do seu Router VPN DrayTek, e aceda ao menu "VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User"

1. Clique num Index de forma a criar um novo utilizador Dial-in, conforme exemplo :

Username
Password
IKE Authentication Method
🗹 Pre-Shared Key
IKE Pre-Shared Key
Digital Signature (X.509)
None 💌
IPSec Security Method ✓ Medium (AH) High (ESP) ✓ DES ③ 3DES Local ID (optional) Callback Function Check to enable Callback function Specify the callback number Callback Number ✓ Check to enable Callback Budget Control Callback Budget

- a. Clique na opção "Enable this account" para activar este utilizador.
- **b.** Coloque um valor de **"Idle Timeout"**. Coloque '0 para desactivar esta funcionalidade.
- c. Seleecione o tipo de protocolo a ser usado, neste caso em "IPSec Tunnel".
- d. Active a opção de "Specify Remote Node" e coloque o "Peer ID" do Cliente VPN IPSec (correspondente ao campo "ID Local")

Nota : O campo "Local ID" é opcional. Se especificar este campo, terá de configurar o campo "ID Remoto" no Cliente VPN IPSec TheGreenBow.

	Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
ſ	Doc.version	3.0 – Nov 2007
	VPN version	4.x

e. Feito isto especifique uma password para este utilizador, clicando em "IKE Pre-Shared Key", que abrirá uma janela pop-up, conforme exemplo :

C Route	Router Web Configurator - Windows Internet Explorer		
🔊 http://:	192.168.0.1/doc/pskey.htm		~
	IKE Authentication Method		
	Pre-Shared Key	••••	
	Confirm Pre-Shared Key	•••••	
	2.1	Ok	
Done		S Internet	🔍 100% 🔹 🔬

f. Seleccione o tipo de encriptações suportadas para este utilizador na secção de "IP Security Method". Esta secção é para a Phase 2. (Por defeito o Router VPN DrayTek aceita todos os tipos de encriptações propostas pelo Cliente VPN IPSec)

Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
Doc.version	3.0 – Nov 2007
VPN version	4.x

3.2 Configuração de Cliente VPN IPSec TheGreenBow

3.2.1 Configuração de Phase 1 (IKE)

TheGreenBow VPN Clier		-	
Ficheiro Configuração de VPN	/er Ferramentas Ajuda		
THEGREENBOW		IPSec VPN	Client
🔑 Terminal	Fase 1 (Autenticação)	
Parâmetros	Nome Router	_DrayTek	o Gateway Remoto
😂 Ligações	Interface 80.11.	8.4	pode ser um endereço
🕞 🚑 Configuração	Gateway Remoto mygate	way.dyndns.org	IP ou domain name
Router_DrayTek	PreShared Key Confirmar Confirmar Impo	rtar certificados	A mesma PreShared Key colocada no Router VPN DrayTek
	IKE Encriptação 3DES Autenticação SHA Grupo Chave DH1024	F1 Avançad	la
Por favor aguarde o estabe	lecimento da VPN	Aplicar Tun	nel: 🥑

- a. No campo "Interface" seleccione a placa de rede respectiva (neste caso a que tem o endereço IP Público Fixo). Seleccione "Qualquer", caso o endereço IP fornecido pelo ISP seja dinâmico.
- b. Coloque o endereço IP ou domain name do Router VPN DrayTek no campo "Gateway Remoto".
- c. Introduza a password no campo "PreShared Key", conforme especificada no Router VPN DrayTek.
- d. Na secção "IKE", seleccione o tipo de encriptações a serem usadas. O Router VPN DrayTek suporta :

Encriptação : DES / 3DES / AES128 Autenticação : MD5 / SHA Grupo Chave : DH768 / DH1024

THEGREEDBOUL		Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
		Doc.version	3.0 – Nov 2007
		VPN version	4.x

e. Clique no botão "F1 Avançada...". Na janela de pop-up active a opção "Modo Agressivo" e escolha o Tipo de ID Local com o mesmo Valor de ID definido no Router VPN DrayTek. (Neste exemplo é do tipo "Email" com o valor <u>abc@a.com</u>)

Avançadas	
	Ð
Configurações avançadas	
Modo de Configuraç GW.Red	und.
Modo Agressivo NA	T-T Automático
X-Auth	gin :
Hybrid Mode Passwo	ord :
ID Local e Remoto Escolha o tipo de ID: ID Local Email	Defina o valor para o ID: ✔ abc@a.com
ID Remoto	
	Ok Cancelar

Nota : Se configurou o campo "Local ID" no Router VPN DrayTek, terá de configurar o campo "ID Remoto" no Cliente VPN IPSec TheGreenBow.

Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
Doc.version	3.0 – Nov 2007
VPN version	4.x

3.2.2 Configuração de Phase 2 (IPSec)

TheGreenBow VPN Client		
Ficheiro Configuração de VPN V	er Ferramentas Ajuda	
THEGREENBOW	6	IPSec VPN Client
 Terminal Parâmetros Linacões 	Fase 2 (Configuração IPSec) Nome phase_2	Pode definir um endereço IP virtual estático neste campo. (pode usar um endereço do tipo 0.0.0)
Configuração	Endereço do VPN Client 132 : 166 : Tipo de Endereço Endereço IP de Endereço da LAN remota 192 : 168 : Máscara de Rede 255 : 255 : ESP Encriptação 3DES V	Rede IP's e Máscara de Rede da Rede Avançadas
Por favor aguarde o estabele	Modo Tunnel PFS Grupo DH1024 (Estabelecer Túnel Aplicar

- a. No campo **"Endereço do VPN Client"** pode definir um endereço IP virtual estático, até pode definir um endereço IP do tipo 0.0.0.
- b. Seleccione "Endereço IP de Rede" no campo **"Tipo de Endereço"** e introduza a Gama de IP's e respectiva Máscara de Rede da Rede Remota.
- c. Na secção "ESP", seleccione o tipo de encriptações a serem usadas. O Router VPN DrayTek suporta :

Encriptação : DES / 3DES / AES128 Autenticação : MD5 / SHA Modo : Tunnel Grupo PFS : DH768 / DH1024

THEGREEDBOU	Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
	Doc.version	3.0 – Nov 2007
	VPN version	4.x

3.2.3 Estabelecer Túnel VPN em IPSec

Assim que o Router VPN DrayTek e o Cliente VPN IPSec TheGreenBow se encontrarem devidamente configurados (conforme exemplo) poderá estabelecer o Túnel VPN em IPSec com sucesso. Certifique-se primeiro de que a sua firewall permite tráfego em IPSec.

- 1. Clique em **"Aplicar"** de forma a gravar todas as modificações efectuadas previamente no Cliente VPN IPSec.
- 2. Clique em **"Estabelecer Túnel"**, ou gere tráfego de modo a estabelecer o Túnel automáticamente (ex: ping, browser...).
- 3. Clique em "Ligações" para visualizar Túneis VPN estabelecidos.
- 4. Clique em "Terminal" para visualizar log's das ligações VPN IPSec, conforme exemplo :

🐵 Consola VPN ACTIVA 📃 🗖 🔀			
Guardar Parar Limpar			
Guardar Parar Limpar 20071119 165836 Default (SA Router_DrayTek-P1) RECV phase 1 Main Mode [HASH] [ID] [ND 20071119 165836 Default phase 1 done: initiator id 192.168.1.32, responder id 89.180.97.195 20071119 165836 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 165837 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 165837 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 165856 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 165856 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [DELETE] 20071119 165856 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [DELETE] 20071119 165856 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [DELETE] 20071119 165856 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA] [VID] [VID] 20071119 170159 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA] [VID] [VID] 20071119 170159 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA] [VID] [VID] 20071119 170159 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [KEY_EXCH] [N 20071119 170200 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [KEY_EXCH] [N 20071119 170200 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [KEY_EXCH] [N 20071119 170200 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [HASH] [ID] 20071119 170200 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND phase 1 Main Mode [HASH] [ID] 20071119 170200 Default (SA Router_DrayTek-P1) RECV phase 2 Main Mode [HASH] [ID] 20071119 170200 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 170201 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 170201 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 170201 Default (SA Router_DrayTek-phase_2-P2) SEND phase 2 Quick Mode [HAS 20071119 170201 Default (SA Router_DrayTe	DTIFY] SH] [SA] [KEY_EXCH] SH] [SA] [KEY_EXCH] SH]] [VID] [VID] NONCE] NONCE] DTIFY] SH] [SA] [KEY_EXCH] SH] [SA] [KEY_EXCH] SH] SH] SA] [KEY_EXCH] SH]		
20071119 170229 Default (SA Router_DrayTek-P1) RECV Informational [HASH] [NOTIFY] type DPD_R_U_THERE_ACK 20071119 170259 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [NOTIFY] type DPD_R_U_THERE 20071119 170259 Default (SA Router_DrayTek-P1) RECV Informational [HASH] [NOTIFY] type DPD_R_U_THERE_ACK 20071119 170305 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [NOTIFY] type DPD_R_U_THERE_ACK 20071119 170305 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [DELETE] 20071119 170305 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [DELETE] 20071119 170305 Default (SA Router_DrayTek-P1) SEND Informational [HASH] [DELETE]			
	Linha actual : 33	Máx. linhas : 10000	

THEGREEDBOU 8311787	Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
	Doc.version	3.0 – Nov 2007
	VPN version	4.x

4 Problemas de Ligação VPN IPSec

4.1 Erro : « PAYLOAD MALFORMED » (Phase 1 [SA] errada)

114920 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA][VID] 114920 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [NOTIFY] 114920 Default exchange_run: exchange_validate failed 114920 Default dropped message from 195.100.205.114 port 500 due to notification type PAYLOAD_MALFORMED 114920 Default SEND Informational [NOTIFY] with PAYLOAD_MALFORMED error

Este erro significa que existiu um erro na negociação de SA na *Phase 1*, verifique se tem as mesmas encriptações em ambos os lados do Túnel.

4.2 Erro : « INVALID COOKIE »

115933 Default message_recv: invalid cookie(s) 5918ca0c2634288f 7364e3e486e49105 115933 Default dropped message from 195.100.205.114 port 500 due to notification type INVALID_COOKIE 115933 Default SEND Informational [NOTIFY] with INVALID_COOKIE error

Este erro significa que existe um dos lados a usar uma SA que já não se encontra em uso. Reinicie a VPN em ambos os lados.

4.3 Erro : « no keystate »

```
115315 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA][VID]

115317 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [SA][VID]

115317 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [KEY][NONCE]

115319 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [KEY][NONCE]

115319 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [ID][HASH][NOTIFY]

115319 Default ipsec_get_keystate: no keystate in ISAKMP SA 00B57C50
```

Verifique se a "PreShared Key" ou o "ID Local" estão correctos (clique em "F1 Avançada...")

4.4 Erro : « received remote ID other than expected »

120348 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA][VID] 120349 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [SA][VID] 120349 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [KEY][NONCE] 120351 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [KEY][NONCE] 120351 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [ID][HASH][NOTIFY] 120351 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [ID][HASH][NOTIFY] 120351 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [ID][HASH][NOTIFY] 120351 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [ID][HASH][NOTIFY] 120351 Default ike_phase_1_recv_ID: received remote ID other than expected support@thegreenbow.fr

O valor "ID Remoto" (clique em "F1 Avançada...") não é o mesmo.

	Doc.Ref tgbvpn_ug_YYYYY	
	Doc.version	3.0 – Nov 2007
	VPN version	4.x

4.5 Erro : « NO PROPOSAL CHOSEN »

115911 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA][VID] 115913 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [SA][VID] 115913 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [KEY][NONCE] 115915 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [KEY][NONCE] 115915 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [ID][HASH][NOTIFY] 115915 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [ID][HASH][NOTIFY] 115915 Default phase 1 done: initiator id c364cd70: 195.100.205.112, responder id c364cd72: 195.100.205.114, src: 195.100.205.112 dst: 195.100.205.114 CNXVPN1-CNXVPN1-P2) SEND Ouick 115915 Default (SA phase 2 Mode [SA][KEY][ID][HASH][NONCE] 115915 Default RECV Informational [HASH][NOTIFY] with NO PROPOSAL CHOSEN error 115915 Default RECV Informational [HASH][DEL] 115915 Default CNXVPN1-P1 deleted

Verifique se as encriptações de negociação de Phase 2 são os mesmos em ambos os lados do Túnel.

Verifique a Phase 1 se obter esta mensagem :

115911 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA][VID] 115911 Default RECV Informational [NOTIFY] with NO_PROPOSAL_CHOSEN error

4.6 Erro : « INVALID ID INFORMATION »

```
122623 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [SA][VID]
122625 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [SA][VID]
122625 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [KEY][NONCE]
122626 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [KEY][NONCE]
122626 Default (SA CNXVPN1-P1) SEND phase 1 Main Mode [ID][HASH][NOTIFY]
122626 Default (SA CNXVPN1-P1) RECV phase 1 Main Mode [ID][HASH][NOTIFY]
122626 Default phase 1 done: initiator id c364cd70: 195.100.205.112, responder id
c364cd72: 195.100.205.114, src: 195.100.205.112 dst: 195.100.205.114
122626
         Default
                      (SA
                             CNXVPN1-CNXVPN1-P2)
                                                      SEND
                                                               phase
                                                                        2
                                                                              Quick
                                                                                       Mode
[SA][KEY][ID][HASH][NONCE]
                                      [HASH][NOTIFY] with INVALID_ID_INFORMATION error
122626 Default RECV Informational
122626 Default RECV Informational
                                      [HASH][DEL]
122626 Default CNXVPN1-P1 deleted
```

Verifique se o ID de *Phase 2* (Endereço IP de Rede) está correcto, e se o mesmo é válido no outro lado do Túnel.

Verifique também o tipo de ID ("Endereço IP único" e "Endereço IP de Rede"). Se não especificar nenhuma Máscara de Rede, é porque está a usar uma gama do tipo IPV4_ADDR (e não do tipo IPV4_SUBNET).

4.7 Cliquei em "Estabelecer Túnel", mas não aconteceu nada.

Consulte os logs em cada lado do Túnel. Pedidos de IKE podem ser bloqueados por firewalls. Um Cliente IPSec usa a porta 500 em UDP e protocolo ESP (protocolo 50).

THEGREEDBOU		Doc.Ref	tgbvpn_ug_YYYYYY_en
		Doc.version	3.0 – Nov 2007
		VPN version	4.x

4.8 O túnel VPN está estabelecido mas não consigo fazer pings!

Se o túnel VPN encontra-se estebelecido, mas mesmo assim não consegue fazer pings para a Rede Remota, aqui ficam algumas dicas :

- Verifique as configurações da *Phase 2* : Endereço do VPN Client e da LAN remota. O endereço do VPN Client não deve fazer parte da Rede Remota.
- Assim que o túnel VPN se encontrar estabelecido, serão enviados pacotes via protocolo ESP, este protocolo pode estar a ser bloqueado por uma firewall.
- Consulte os logs do Router VPN DrayTek, os pacotes poderão estar a ser bloqueados por alguma regra de firewall.
- Confirme se o seu ISP suporta o protocolo ESP.
- Verifique se o "default gateway" do computador remoto está devidamente configurado (neste caso terá de estar configurado para o endereço IP do Router VPN DrayTek).
- Não tente aceder aos computadores remotos pelo seu nome. Especifique antes o seu endereço IP de Rede.
- Recomendamos a instalação do software Ethereal (<u>http://www.ethereal.com</u>) para analisar a transmissão de pacotes de rede.

		Doc.Ref	tabyon ya YYY)
	Doc.version	3.0 – Nov 2007	
		VPN version	4.x

5 Contactos

Notícias e Actualizações para Cliente VPN IPSec TheGreenBowNews no site : <u>http://www.thegreenbow.com</u> Suporte Técnico via email em <u>support@thegreenbow.com</u> Contacto Comercial via email em <u>sales@thegreenbow.com</u>

YY en